

# CONSIGNES DE SÉCURITÉ DU PRODUIT F5688b

## AVANT D'INSTALLER OU D'UTILISER LE PRODUIT, LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS



Ce symbole alerte l'utilisateur de la présence d'instructions importantes. Veuillez lire attentivement et si vous avez un doute sur l'installation ou l'utilisation, contactez votre Service Client. Les instructions s'appliquent au « Produit » qui désigne votre équipement Bbox et ses accessoires (fils, bloc d'alimentation ...)

### Précautions essentielles pour éviter les risques de choc électrique, d'incendie ou de brûlure :



Avant d'installer ou d'utiliser le Produit, lisez attentivement ce document pour respecter les restrictions spécifiques au Produit, ou les règles en vigueur dans le pays où vous comptez l'utiliser.

Afin d'éviter tout risque d'incendie, de choc électrique et de blessure corporelle, utiliser le Produit conformément aux mesures de sécurité de base, parmi lesquelles :

- Respectez toujours les instructions d'installation détaillées dans la documentation accompagnant le Produit.
  - Utilisez le Produit exclusivement à l'intérieur d'un bâtiment.
  - Placez le Produit à 1 mètre du sol minimum sur un support stable (exemple : évitez un tapis).
  - Placez le Produit hors de portée des enfants et des animaux (risque de détérioration, blessure ou électrocution).
  - Laissez la prise secteur accessible afin de pouvoir débrancher le Produit rapidement.
  - Protégez le Produit et son bloc d'alimentation électrique des chutes ou chocs extérieurs. Ne les installez pas dans un lieu de passage (risque de choc). N'essayez pas de réparer le bloc d'alimentation et son câble.
  - Ne couvrez pas le Produit : Laissez 7 à 10 cm autour du Produit pour une ventilation adéquate.
  - Ne placez rien sur votre Produit ; les objets chauds (bougies...) et les récipients contenant des liquides doivent en être distants.
  - Eloignez le Produit des sources d'interférences pour une performance optimale (exemple : four micro-ondes, téléphone sans fil, console de jeu, amplificateur, enceintes, barre de son...).
  - Ne touchez pas les parties métalliques du Produit et des accessoires branchés sur les ports USB, ils peuvent atteindre une température élevée en cas d'utilisation prolongée ou de dysfonctionnement (risque de brûlure) : Eteignez le Produit et laissez-les refroidir avant tout contact.
  - Séchez-vous les mains avant de manipuler le Produit (risque de choc électrique).
  - Evitez de connecter ou d'utiliser le Produit en cas d'orage.
- Des perturbations transmises par le réseau électrique peuvent occasionner des chocs électriques dans le Produit et aux personnes.
- Les accessoires fournis avec le Produit sont suffisants pour son fonctionnement. Si vous branchez d'autres accessoires sur le Produit, assurez-vous que ceux-ci soient adaptés et compatibles avec le Produit.
  - Ne branchez rien d'autre qu'un câble adapté et relié exclusivement à un poste téléphonique sur le port « TEL » du Produit.

Le Produit est équipé d'un émetteur-récepteur sans fil, il utilise la technologie radio DSSS (Modulation du spectre à séquence directe) / OFDM (Multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence).

Il fonctionne sans problème avec n'importe quel autre Produit sans fil supportant la norme DSSS/OFDM qui est conforme à la norme IEEE 802.11b/IEEE802.11g/IEEE802.11n/IEEE802.11ac/IEEE802.11ax relative aux réseaux locaux sans fil, telle que définie et approuvée par l'IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers).



> ENVIRONNEMENT - DIRECTIVE DEEE (WEEE) Ce symbole signifie que le Produit appartient à la famille des équipements électriques et électroniques et peut donc contenir des éléments qui, bien qu'indispensables à son bon fonctionnement, peuvent s'avérer dangereux pour la santé et l'environnement s'ils sont manipulés ou

éliminés de manière incorrecte. Une fois hors d'usage il doit être collecté séparément et non jeté avec les déchets ménagers. Dans ce but, l'Union Européenne a institué un système de collecte et de recyclage spécifique dont les producteurs ont la responsabilité.

- Des points de collecte sont mis à votre disposition localement (déchetteries, collecte sélective, etc.).
- Un système de reprise gratuite est prévu dans les points de distribution, en cas d'achat d'un équipement équivalent.

Pour la restitution de votre Produit, merci de contacter votre Service Client.



Pour faciliter le recyclage, respectez les règles de tri mises en place pour les déchets d'emballage.

### > CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Le Produit doit être installé et utilisé à l'intérieur d'un bâtiment et le boîtier du Produit ne doit pas être couvert. En dehors de la fibre optique, tout élément raccordé au Produit doit posséder un câblage strictement interne au bâtiment. Les sacs plastiques présentent un danger de suffocation. Conservez-les hors de portée des enfants.

### CONDITIONS CLIMATIQUES

- Le Produit est conçu pour une utilisation fixe dans un bureau ou une pièce du domicile à une température ambiante maximale de 40°C
- Il ne doit pas être installé dans un endroit exposé au rayonnement direct et excessif du soleil et/ou à des radiations de chaleur.
- Il ne doit pas être mis dans des conditions d'accumulation de chaleur (par exemple sur ou sous un autre équipement électronique) et ne doit pas être soumis à l'humidité ou la condensation.
- Il doit être installé dans un environnement présentant un degré de pollution 2 (environnement exempt de pollution ou avec une pollution sèche, non conductrice).
- Placez le Produit dans un espace aéré loin de toute source d'humidité, de froid ou de chaleur.
- Ne placez pas le Produit dans des endroits cloisonnés (exemple : armoires ou meubles fermés).
- En cas de risque d'orage ou d'absence prolongée, débranchez le Produit du secteur.

### EAU ET HUMIDITÉ

Évitez d'installer le Produit dans un endroit humide ou poussiéreux. Ne pas mettre le Produit en contact avec de l'eau ou d'autres liquides. Aucun liquide ne doit pénétrer à l'intérieur du Produit. N'utilisez pas ce Produit à proximité d'une arrivée d'eau, par exemple près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier, d'une machine à laver, dans un sous-sol humide ou près d'une piscine. Si un liquide ou une substance quelconque pénètre à l'intérieur du Produit, éteignez-le immédiatement ou débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique. Si vous continuez à l'utiliser, vous risquez de provoquer une décharge électrique, voire un début d'incendie. Le transfert du Produit d'un environnement froid vers un environnement chaud peut entraîner l'apparition de condensation sur certaines parties internes. Laissez le Produit sécher avant de le remettre en marche.

### NETTOYAGE & ENTRETIEN

- Débranchez électriquement le Produit puis débranchez-le de la prise murale et de l'ordinateur avant de le nettoyer. N'utilisez pas de

détergents liquides ou d'aérosols, ni de produits chimiques pouvant endommager les matières plastiques, ni de substances contenant de l'alcool, du benzène, du diluant, ni d'autres Produits inflammables. L'emploi de ces Produits pourrait provoquer un incendie. Nettoyez le Produit avec un chiffon humide.

- Pour réduire les risques de choc électrique, ne démontez pas le Produit. Aucune de ses pièces internes ne peut être remplacée par un non-professionnel ; il n'y a donc pas de raison de l'ouvrir. L'ouverture ou le retrait des couvercles peut vous exposer à des tensions dangereuses.

Un remontage incorrect peut entraîner un choc électrique lors de l'utilisation suivante. Si le Produit doit être réparé ou révisé, contactez votre Service Clients Bbox.



#### ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Le Produit consomme 11,4 W en mode veille.

N'utilisez que les accessoires d'alimentation fournis. Raccordez-les sur le réseau d'alimentation électrique conformément aux instructions d'installation de cette notice. L'utilisation d'un autre équipement peut être dangereuse.

Le bloc d'alimentation est conçu pour être raccordé à un réseau d'alimentation de type TT ou TN. Il ne peut pas être raccordé sur une installation électrique à schéma de type IT (alimentation à neutre indépendant). La tension doit être conforme aux indications figurant sur l'étiquette du bloc d'alimentation. Le bloc d'alimentation doit être branché à un réseau délivrant une tension nominale de 230V en 50 Hz. La protection contre les courts-circuits et les fuites entre phase, neutre et la terre doit être assurée par l'installation électrique du bâtiment. Le circuit d'alimentation du Produit doit être muni d'une protection 16 A contre les surintensités ainsi que d'une protection différentielle.

Vérifiez régulièrement l'état de vos connexions électriques (fil et bloc d'alimentation) d'un simple contrôle visuel. Si vous constatez un dommage sur le bloc d'alimentation du Produit (coque plastique entrouverte ou cassée, fil dénudé...), ne touchez rien et contactez le Service Client pour connaître la marche à suivre.

Pour débrancher un bloc d'alimentation endommagé en toute sécurité, respectez les instructions suivantes :

- Avant toute manipulation, coupez l'alimentation de la prise électrique sur laquelle votre bloc d'alimentation est branché ou coupez l'électricité du logement.
- Attendez 3 minutes après la coupure du courant électrique afin que le bloc d'alimentation se décharge.
- Débranchez le bloc d'alimentation de la prise électrique sans toucher les composants internes.
- Ne l'utilisez plus et suivez les indications fournies avec le bloc d'alimentation de remplacement.

#### ACCESSIBILITÉ & SURCHARGE ÉLECTRIQUE

- Le bloc d'alimentation sert de dispositif de sectionnement et il doit être facilement accessible.
- Branchez directement le Produit au secteur avec les cordons fournis. L'utilisation d'un prolongateur (multiprises) n'est pas recommandée. Ne surchargez pas les prises du réseau d'alimentation ni les rallonges car ceci augmente les risques d'incendie et de choc électrique.

#### DÉTÉRIORATION NÉCESSITANT UNE INTERVENTION

Débranchez le Produit de la prise électrique et faites-le réparer par un service après-vente qualifié dans les cas suivants :

- si le bloc d'alimentation, sa fiche ou son câble sont endommagés,
- si un des câbles fournis est endommagé ou effiloché,
- si vous avez renversé du liquide dans le Produit ou s'il a été exposé à la pluie ou à de l'eau,
- si le Produit ne fonctionne pas normalement ou présente des variations importantes au niveau des performances,
- si le Produit est tombé ou a été endommagé d'une façon quelconque,
- s'il y a un signe perceptible de surchauffe.

En cas de pénétration accidentelle de petits objets métalliques (épingles, trombones, etc.) déconnectez le Produit du secteur dès que possible (risque de chocs électriques) et contactez votre Service Clients Bbox pour connaître la marche à suivre. Ne reconnectez pas le Produit

tant que l'objet étranger n'a pas été éliminé. Débranchez immédiatement le Produit si vous remarquez qu'il s'en dégage une odeur de brûlé ou de la fumée. Vous ne devez en aucun cas ouvrir le Produit vous-même, car vous risquez d'être électrocuté.

#### Restriction réglementaire d'utilisation


Lorsque le Produit émet dans la bande de fréquence 5150 – 5350 MHz, son utilisation n'est autorisée qu'à l'intérieur d'un bâtiment et peut faire l'objet de restriction lorsqu'il est utilisé en : Belgique (BE), Bulgarie (BG), République Tchèque (CZ), Danemark (DK), Allemagne (DE), Estonie (EE), Irlande (IE), Grèce (EL), Espagne (ES), France (FR), Croatie (HR), Italie (IT), Chypre (CY), Lettonie (LV), Lituanie (LT), Luxembourg (LU), Hongrie (HU), Malte (MT), Pays-Bas (NL), Autriche (AT), Pologne (PL), Portugal (PT), Roumanie (RO), Slovénie (SI), Slovaquie (SK), Finlande (FI), Suède (SE), Norvège (NO), Islande (IS), Liechtenstein (LI), Suisse (CH), Turquie (TR), Royaume-Uni (Irlande du Nord) (UK/Nl).

#### AVIS RÉGLEMENTAIRE

Bouygues Telecom n'est pas responsable des interférences avec les postes de radio ou de télévision susceptibles de survenir à la suite d'une modification non autorisée du Produit, ou du remplacement ou de la connexion de câbles et d'équipements non agréés par Bouygues Telecom. C'est par conséquent à l'utilisateur qu'il incombe de remédier aux interférences causées par de telles manipulations.

Le Produit est conçu pour une utilisation privée à l'intérieur d'un bâtiment. Dans certains environnements ou circonstances, l'emploi de dispositifs sans fil peut être prohibé par le propriétaire du bâtiment ou les représentants responsables de l'organisation concernée. En cas de doute sur la politique s'appliquant à l'utilisation d'équipements sans fil dans une organisation où un environnement spécifique (par exemple dans les aéroports), il est recommandé de demander la permission d'utiliser le Produit avant de l'allumer.

Bouygues Telecom dégage toute responsabilité en cas de non-respect des réglementations en vigueur sur le lieu d'installation, et d'interférences radio créées vis-à-vis de tiers et dues à un non-respect des réglementations nationales pour cette application.

Le Produit émet des radiofréquences se situant dans la bande 2,4 GHz et 5 GHz. Afin de limiter l'exposition aux radiofréquences, il est recommandé de maintenir une distance minimale de 20 cm entre le Produit et les personnes. Les interfaces sans fil (Wi-Fi) peuvent être désactivées au moyen du bouton situé en bas à droite du Produit et portant le symbole . La désactivation de ces interfaces peut restreindre certaines fonctionnalités.

#### RACCORDS OPTIQUES AUTORISÉS

Si nécessaire, seuls les modules optiques sélectionnés et fournis par Bouygues Telecom doivent être utilisés.



#### SURFACE CHAUDE

Attention Surface Chaude, risque de blessures. Ne pas toucher le module optique lorsque celui-ci est inséré et lorsque le Produit est en fonctionnement. Après avoir coupé l'alimentation du Produit, attendre plusieurs minutes avant de pouvoir débrancher l'élément en toute sécurité.



Bouygues Telecom déclare que le Produit est conforme aux directives 2014/53/EU, 2009/125/CE et 2011/65/UE.

Si le Produit est équipé d'une interface pour fibre optique avec la mention laser de classe 1 ou laser 1, il respecte aussi la norme EN 60825-1:2014. Le texte complet de la déclaration UE de conformité et les informations selon le règlement (UE) 2019/1782 concernant le bloc d'alimentation fourni avec le Produit sont disponibles à l'adresse internet suivante : [www.bouyguetelecom.fr](http://www.bouyguetelecom.fr)

























Les bandes de fréquences utilisées et les puissances de radiofréquences maximales émises par le Produit sont les suivantes :

- 2400 - 2483.5 MHz : 100 mW

- 5150 - 5350 MHz : 200 mW
- 5470 - 5725 MHz : 1 W

Des compléments à cette notice peuvent être apportés. Référez-vous à la dernière version disponible en ligne sur le site [www.bouyguestelecom.fr](http://www.bouyguestelecom.fr).

Le tableau ci-dessous décrit les symboles figurant sur le Produit et sur son emballage :

Symbole	Signification
	Téléphone
	Port USB
	Polarité du connecteur d'alimentation en courant continu
	Polarité du connecteur d'alimentation en courant continu
	Appairage WPS
	Arrêt
	Marche
	Wi-Fi
	Marquage CE
	Tri et recyclage des déchets d'emballage
	Fragile
	Garder au sec.
	Haut
	Restriction d'usage. Consultez la notice.
	Ne pas jeter avec les déchets ménagers.
	Mise en garde
	Equipement de classe II
	Courant continu
	Courant alternatif
	Pour utilisation à l'intérieur uniquement
LPS	Source à puissance limitée
CoC V5	Code de conduite V5
	Efficacité de niveau VI
	Mise en garde, surface chaude.
	Appareil à laser de classe 1
	Mise en garde. Consultez la notice.